Manuale d'istruzioni Mode d'emploi

Lettore CD di elevata potenza con sintonizzatore RDS Lecteur CD de grande puissance avec syntoniseur

DEH-1730R DEH-1700R

9樓901-6室 Italiano Français

電話: (0852) 2848-6488

先鋒電子(香港)有限公司

PIONEER CORPORATION

TEL: (800) 421-1404

TEL: (0) 3/570.05.11

TEL: 65-6472-7555

TEL: (03) 9586-6300

TEL: 1-877-283-5901

TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

電話:(02)2521-3588

PIONEER EUROPE NV

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso

總公司: 台北市中山北路二段44號13樓

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada


PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Pubblicato da Pioneer Corporation. Diritti d'autore © 2004 tutelati da Pioneer Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Publié par Pioneer Corporation. Copyright © 2004 par Pioneer Corporation. Tous

droits réservés. Stampato Imprimé

<URD3856-A> EW

Nomenclatura



Unità principale

1 Tasto TA

Premere per attivare o disattivare la funzione TA. Premere e tenere premuto per attivare o disattivare la funzione AF.

2 Tasto BTB

Premere questo tasto per selezionare varie impostazioni BTB (boost alti e bassi).

3 Vano d'inserimento dei dischi

Inserire un disco da riprodurre.

(4) Tasto LOUDNESS

Premere per attivare e disattivare la sonorità.

(5) Tasto EJECT

Premere questo tasto per espellere un CD dal lettore CD incorporato.

6 Tasto AUDIO

Premere questo tasto per selezionare i diversi controlli della qualità audio.

7 Tasti ◀/▶

Premere questi tasti per eseguire la sintonizzazione manuale, l'avanzamento rapido, la modalità inversa e i controlli della ricerca del brano. Essi vengono utilizzati anche per controllare alcune funzioni.

Tasto DETACH

Premere questo tasto per rimuovere il frontalino dall'unità centrale.

Tasto BAND

Premere questo tasto per selezionare una delle due bande FM e MW/LW e per annullare la modalità di controllo delle funzioni.

10 Tasto LOCAL/BSM

Premere per attivare o disattivare la funzione locale.

Premere e mantenere premuto per attivare o disattivare la funzione BSM (memorizzazione delle stazioni migliori).

11) Tasti 1–6

Premere per eseguire la preselezione sinto-

12 Tasto SOURCE

Questa unità viene accesa selezionando una sorgente. Premere questo tasto per passare in rassegna tutte le sorgenti disponibi-

Tasti VOLUME (+/-)

Premere per alzare o abbassare il volume.

Informazioni sull'unità

Prima di iniziare

Le freguenze del sintonizzatore di guesta unità sono destinate all'uso in Europa occidentale, in Asia, nel Medio Oriente, in Africa e in Oceania. L'uso in altre aree può dare come risultato una ricezione non adeguata. La funzione RDS (Radio Data System) è operativa solo nelle aree in cui esistono stazioni FM che trasmettono segnali RDS.

AATTENZIONE

- Non lasciare che questa unità entri a contatto con liquidi, in caso contrario possono verificarsi scosse elettriche. Inoltre, se questa unità entra a contatto con liquidi, può subire danni oppure emettere fumo o surriscaldarsi.
- Nella parte inferiore dell'unità è affissa l'etichetta CLASS 1 LASER PRODUCT.



- II CarStereo-Pass Pioneer può essere usato solo in Germania.
- Tenere guesto manuale a portata di mano come riferimento per le procedure e le precauzioni operative.
- Mantenere sempre il volume abbastanza basso, in modo da poter udire i suoni provenienti dall'esterno del veicolo.
- Proteggere guesta unità dall'umidità.
- Se la batteria viene scollegata o si scarica, la memoria delle preselezioni viene cancellata e deve essere riprogrammata.
- Nel caso che questo prodotto non funzioni correttamente, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza autorizzato Pioneer più vicino.

Protezione antifurto dell'unità

Il frontalino può essere staccato dall'unità principale e conservato nella custodia protettiva, fornita per scoraggiare i furti.

Importante

- Non applicare mai forza e non afferrare il display e i tasti strettamente quando si rimuove o si installa il frontalino.
- Evitare di sottoporre il frontalino a urti eccessi-
- · Mantenere il frontalino lontano dalla luce solare diretta e dalle alte temperature.

Rimozione del frontalino

1 Premere DETACH per sganciare il frontalino.

Premendo **DETACH** il lato destro del frontalino viene sganciato dall'unità principale.

2 Afferrare il frontalino e rimuoverlo.

Impugnare il lato destro del frontalino e tirarlo delicatamente verso sinistra. Il frontalino si distacca dall'unità principale.



3 Inserire il frontalino nella custodia protettiva fornita per conservarlo in sicurezza.

Montaggio del frontalino

- 1 Posizionare il frontalino in piano contro l'unità principale.
- 2 Spingere il frontalino nella parte anteriore dell'unità principale fino a quando è saldamente installato.

<KMMZX> <04J00000>

Accensione/spegnimento

Sintonizzatore

Accensione dell'unità e selezione di una sorgente

È possibile selezionare la sorgente che si desidera ascoltare. Per attivare il lettore CD incorporato, inserire un disco nell'unità (vedere *Riproduzione di un CD*).

• Premere SOURCE per selezionare una sorgente.

Premere ripetutamente **SOURCE** per passare a una delle sorgenti seguenti:

Lettore CD incorporato—Sintonizzatore

Quando si sceglie una sorgente l'unità si accende.




- Se non si inserisce nessun disco nell'unità, la sorgente del lettore non verrà modificata.
- Quando il conduttore isolato blu/bianco di questa unità viene collegato al terminale di controllo del relè dell'antenna automatica del veicolo, l'antenna del veicolo si estende quando si accende l'unità. Per ritirare l'antenna, spegnere la sorgente.

Spegnimento dell'unità

 Premere e tenere premuto SOURCE fino a quando l'unità si spegne.

Ascolto della radio



È possibile attivare e disattivare (on/off) la funzione AF (ricerca delle frequenze alternative) di questa unità. Per le operazioni normali di sintonizzazione, la funzione AF deve essere disattivata (vedere *Selezione di frequenze alternative*).

1) Indicatore di banda

Mostra su quale banda è sintonizzata la radio, MW, LW o FM.

② Indicatore LOC

Mostra l'attivazione della ricerca di sintonia in modo locale.

③ Indicatore stereo (○)

Mostra che la frequenza selezionata viene trasmessa in stereo.

(4) Indicatore di frequenza

Mostra su quale frequenza è sintonizzato il sintonizzatore.

⑤ Indicatore numero di preselezione

Mostra la preselezione selezionata.

- 1 Premere SOURCE per selezionare il sintonizzatore.
- 2 Usare VOLUME per regolare il livello so-

3 Premere BAND per selezionare una banda.

Premere **BAND** fino a quando verrà visualizzata la banda desiderata, **F1**, **F2** per FM o **MW/LW**.

4 Per eseguire la sintonizzazione manuale, premere brevemente ◀ o ▶.

5 Per eseguire la ricerca di sintonia, premere e tenere premuto ◀ o ▶ per circa un secondo e poi rilasciare.

Il sintonizzatore esegue la scansione delle frequenze fino a quando trova un segnale abbastanza forte per una buona ricezione.

- È possibile annullare la ricerca di sintonia premendo brevemente

 o ▶.
- Se si preme e si tiene premuto ◀ o ▶ è possibile saltare le stazioni. La ricerca di sintonia viene avviata non appena si rilascia il tasto. ■

Memorizzazione e richiamo delle frequenze di trasmissione

Premendo uno dei tasti **1–6** di preselezione sintonia, è possibile memorizzare sino a 6 frequenze di trasmissione e quindi richiamarle in seguito con la semplice pressione dei tasti stessi.

- È possibile memorizzare fino a 12 stazioni FM, 6 per ognuna delle due bande FM, e 6 stazioni MW/LW.
- Quando viene individuata una frequenza che si desidera memorizzare, premere uno dei tasti 1-6 di preselezione sintonia, mantenendolo premuto sino a quando il numero di preselezione cessa di lampeggiare.

Il numero premuto lampeggia nell'indicatore di preselezione sintonia e quindi rimane acceso. La frequenza della stazione radio selezionata risulta quindi memorizzata.

Da questo momento, premendo lo stesso tasto di preselezione sintonia la frequenza della stazione radio viene richiamata dalla memoria.

Sintonizzazione di segnali forti

La ricerca di sintonia in modo locale consente di sintonizzare solo le stazioni radio con segnali radio sufficientemente forti per una buona ricezione.

• Premere ripetutamente LOCAL/BSM per attivare e disattivare la ricerca di sintonia in modo locale.

Quando è attivata la ricerca di sintonia in modo locale, sul display viene visualizzata l'indicazione **LOC**.

Memorizzazione delle frequenze di trasmissione più forti

La funzione BSM (memorizzazione delle stazioni migliori) consente di memorizzare automaticamente le sei frequenze di trasmissione più forti assegnandole ai tasti **1–6** di preselezione sintonia; una volta memorizzate, è quindi possibile richiamarle con la semplice pressione di un tasto.


- La memorizzazione delle frequenze di trasmissione tramite la funzione BSM può comportare la sostituzione delle frequenze di trasmissione memorizzate usando i tasti 1-6.
- Tenere premuto LOCAL/BSM fino a quando la funzione BSM non viene attivata

L'indicatore **BSM** inizia a lampeggiare e, mentre **BSM** lampeggia, le sei più forti frequenze di trasmissione vengono memorizzate, in ordine decrescente di forza del segnale, assegnandole ai tasti **1–6** di preselezione sintonia. Al termine l'indicatore **BSM** cessa di lampeggiare.

■ Per annullare il processo di memorizzazione, premere **LOCAL/BSM**. ■

Introduzione al funzionamento del sistema RDS

RDS



La funzione RDS (radio data system) serve per trasmettere delle informazioni durante le trasmissioni in FM. Queste informazioni impercettibili forniscono elementi come il nome di servizio del programma, il tipo di programma, l'attesa di notiziari sul traffico e la sintonizzazione automatica, con lo scopo di aiutare gli ascoltatori della radio nella ricerca e nella sintonizzazione della stazione desiderata.

- Il servizio RDS non viene fornito da tutte le stazioni.
- Le funzioni RDS come AF e TA sono attive solo quando la radio è sintonizzata su una stazione RDS.
- ① Nome di servizio del programma

Mostra il nome del programma trasmesso.

2 Indicatore AF

Mostra se è attivata la funzione AF (ricerca delle frequenze alternative).

3 Indicatore TA

Mostra se è attivata la funzione TA (standby per i notiziari sul traffico).

4 Indicatore TP

Mostra quando si è sintonizzata una stazione TP. ■

Scorrimento del display RDS

Quando si sintonizza una stazione RDS, viene visualizzato il nome di servizio del programma. Se si desidera, è possibile conoscerne la frequenza.

• Premere BTB e tenerlo premuto fino a quando il display viene modificato.

Se si preme e si tiene premuto **BTB**, sul display vengono visualizzate le impostazioni seguenti: Nome di servizio del programma—Informazioni PTY—Frequenza

Le informazioni PTY (codice ID del tipo di programma) sono elencate *Elenco PTY*.

 Le informazioni PTY e la frequenza della stazione corrente vengono visualizzate sul display per otto secondi.

Ricezione della trasmissione di allarme PTY

L'allarme PTY è un codice PTY speciale per gli annunci riguardanti emergenze come i disastri naturali. Quando il sintonizzatore riceve il codice di allarme della radio, sul display viene visualizzata l'indicazione **ALARM** e il volume viene regolato su quello TA. Quando la stazione termina la trasmissione dell'annuncio di emergenza, il sistema torna alla sorgente precedente.

È possibile annullare un annuncio di emergenza premendo TA.

Selezione di frequenze alternative

Se si sta ascoltando una trasmissione e la ricezione si indebolisce o se si verificano altri problemi, l'unità ricerca automaticamente una stazione diversa della stessa rete che trasmetta un segnale più forte. • Per impostazione predefinita, la funzione AF è attivata.

Premere e tenere premuto ripetutamente TA per attivare o disattivare la funzione AF.

Quando è attivata la funzione AF, sul display viene visualizzata l'indicazione **AF**.



 Quando la funzione AF è attivata, solo le stazioni RDS vengono sintonizzate durante la ricerca di sintonia o la funzione BSM.

Quando si richiama una stazione preselezio-

- nata, il sintonizzatore può aggiornare la stazione preselezionata con una nuova frequenza tratta dall'elenco AF delle stazioni. (Questa funzione è disponibile solo quando si usano le preselezioni della banda F1.) Sul display non viene visualizzato nessun numero di preselezione se i dati RDS relativi alla stazione ricevuta differiscono da quelli relativi alla stazione memorizzata in origine.
- Durante una ricerca di frequenza AF, l'audio può essere temporaneamente interrotto da un altro programma.
- Quando il sintonizzatore è sintonizzato su una stazione non RDS, l'indicatore AF lampeggia.
- È possibile attivare o disattivare la funzione AF in modo indipendente per ogni banda FM.

Se l'unità non riesce a trovare una frequenza

Uso della ricerca Pl

alternativa adatta o se si sta ascoltando una trasmissione e la ricezione si indebolisce, l'unità ricerca automaticamente una stazione diversa con la stessa programmazione. Durante la ricerca, viene visualizzata l'indicazione PI SEEK e l'uscita viene silenziata. Il silenziamento viene interrotto dopo il completamento della ricerca PI, sia che venga trovata sia che non venga trovata una stazione diversa.

Uso della funzione di ricerca automatica PI per le stazioni preselezionate

Quando non risulta possibile richiamare le stazioni preselezionate, come ad esempio nel corso di lunghi viaggi, è possibile impostare l'unità in modo che esegua la ricerca PI durante il richiamo delle stazioni preselezionate stesse.

 L'impostazione predefinita della ricerca automatica PI è disattivata. Vedere Attivazione/disattivazione della ricerca automatica PI.

Limitazione delle stazioni alla programmazione regionale

Quando si utilizza la funzione AF per risintonizzare automaticamente le frequenze, la funzione regionale limita la selezione a stazioni che trasmettono programmi regionali.

 Premere BAND e mantenere premuto per attivare o disattivare la funzione regionale



- I programmi regionali e le reti regionali sono organizzati in modo diverso a seconda del Paese (cioè, possono cambiare a seconda dell'ora, dello Stato o dell'area di trasmissione).
- Il numero della preselezione può scomparire dal display se il sintonizzatore si sintonizza su una stazione regionale diversa dalla stazione selezionata in origine.
- La funzione regionale può essere attivata o disattivata in modo indipendente per ogni banda FM.

it it

RDS

Ricezione dei notiziari sul traffico

La funzione TA (attesa di notiziari sul traffico) consente di ricevere automaticamente i notiziari sul traffico, indipendentemente dalla sorgente che si sta ascoltando. È possibile attivare la funzione TA sia per una stazione TP (una stazione che trasmette informazioni sul traffico) sia a una stazione TP con estensione alle altre stazioni del network (una stazione che trasmette informazioni che fornisce rinvii a stazioni TP).

1 Sintonizzarsi su una stazione TP o su una stazione TP con estensione alle altre stazioni del network.

Quando si è sintonizzati su una stazione TP o su una stazione TP con estensione alle altre stazioni del network, si accende l'indicatore

2 Premere TA per attivare l'attesa di notiziari sul traffico.

Sul display viene visualizzata l'indicazione TA Il sintonizzatore entra in modalità di attesa di notiziari sul traffico.

 Per disattivare la modalità di attesa di notiziari sul traffico, premere nuovamente TA.

3 Usare VOLUME per regolare il volume TA quando inizia un notiziario sul traffico.

Il volume appena impostato viene memorizzato e richiamato per i notiziari sul traffico successivi.

4 Per annullare il notiziario sul traffico. premere TA mentre è in corso la ricezione del notiziario sul traffico.

Il sintonizzatore torna alla sorgente originale ma resta in modalità di attesa fino a quando si preme di nuovo TA.

Lettore CD incorporato

- Dopo la ricezione di un notiziario sul traffico, il sistema torna alla sorgente originale.
- Quando la funzione TA è attivata, solo le stazioni TP e le stazioni TP con estensione alle altre stazioni del network vengono sintonizzate durante la ricerca di sintonia o la funzione BSM. ■

Elenco PTY

Note

Specifico	Tipo di programma
NEWS	Notizie
AFFAIRS	Problemi attuali
INFO	Informazioni e consigli generali
SPORT	Sport
WEATHER	Previsioni del tempo/informazioni me-
	teorologiche
FINANCE	Indici di Borsa, commercio, affari,

Indici di Borsa, commercio, affari, ecc.

POP MUS Musica popolare **ROCK MUS** Musica moderna contemporanea

EASY MUS Musica rilassante OTH MUS Musica varia JAZZ

COUNTRY Musica country **NAT MUS** Musica nazionale

OLDIES Musica di altri tempi, vecchi successi FOLK MUS Musica folk

L.CLASS Musica classica di facile ascolto CLASSIC Musica classica per appassionati **EDUCATE** Programmi educativi DRAMA

Commedie e serie radiofoniche CULTURE Cultura nazionale o regionale SCIENCE Natura, scienza e tecnologia VARIED Intrattenimento leggero Bambini

CHILDREN SOCIAL

Questioni sociali RELIGION Argomenti o servizi religiosi PHONE IN Chiamate in diretta


TOURING Programmi di viaggi, non per notiziari

sul traffico

LEISURE Hobby e attività ricreative

DOCUMENT Documentari

Riproduzione di un CD



1 Indicatore del numero di brano

Mostra il brano correntemente in riproduzio-

2 Indicatore del tempo di riproduzione Mostra il tempo di riproduzione trascorso del brano corrente.

1 Inserire un CD nel vano d'inserimento dei CD.

La riproduzione viene avviata automaticamen-

- Accertarsi di inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.
- Dopo aver inserito un CD, premere SOURCE per selezionare il lettore CD incorporato.
- È possibile espellere un CD premendo EJECT.
- 2 Usare VOLUME per regolare il livello so-
- 3 Per eseguire l'avanzamento rapido o la modalità inversa, premere e tenere premuto ◀ o ▶.

4 Per saltare a un altro brano all'indietro o in avanti, premere ◀ o ▶.

Premendo ▶ si salta all'inizio del brano successivo. Premendo una volta ◀ si salta all'inizio del brano corrente. Premendo di nuovo lo stesso tasto si salta al brano precedente.



 Il lettore CD incorporato riproduce un CD. standard, da 12 cm o da 8 cm (singolo) per volta. Non usare un adattatore guando si usano CD da 8 cm.

- Nel vano d'inserimento dei CD non inserire nient'altro che CD.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore come ERROR-11, vedere Spiegazione dei messaggi di errore del lettore CD incorporato.

Riproduzione ripetuta

La riproduzione ripetuta consente di ascoltare più volte lo stesso brano.

Premere ripetutamente 5 per attivare o disattivare la riproduzione ripetuta.

Quando è attivata la riproduzione ripetuta, sul display viene visualizzata l'indicazione RPT.

 Se si esegue la ricerca di un brano o l'avanzamento rapido/la modalità inversa, la riproduzione ripetuta viene automaticamente annullata.

Pausa della riproduzione di un CD


La pausa consente di arrestare temporaneamente la riproduzione di un CD.

Premere ripetutamente 6 per attivare o disattivare la pausa.

Quando è attivata la pausa, sul display viene visualizzata l'indicazione PAUSE.

Introduzione alla regolazione dell'audio

Regolazione dell'audio



1) Display dell'audio

Mostra lo stato della regolazione dell'audio

2 Indicatore LOUD

Viene visualizzato sul display quando è attivata la funzione di sonorità.

Premere AUDIO per visualizzare i nomi delle funzioni audio.

Se si preme ripetutamente **AUDIO**, sul display vengono visualizzate le funzioni audio seguen-

FAD (regolazione del bilanciamento)—BASS (regolazione dei bassi)—TREBLE (regolazione degli alti)-LOUD (sonorità)-SLA (regolazione del livello della sorgente)

- Quando si seleziona il sintonizzatore FM come sorgente, non è possibile passare alla funzione SLA.
- Se non si attiva una funzione entro circa 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione della sorgente.
- Per tornare al display di ogni sorgente, premere BAND.

Uso della regolazione del bilanciamento

È possibile selezionare un'impostazione della dissolvenza/bilanciamento che realizza un ambiente di ascolto ideale per tutti i posti occupa-

Premere AUDIO per selezionare FAD.

 Se l'impostazione del bilanciamento è stata regolata in precedenza, viene visualizzata l'indicazione BAL.

2 Premere + o – per regolare il bilanciamento degli altoparlanti anteriori/posterio-

FAD F15 - FAD R15 viene visualizzato mentre il bilanciamento degli altoparlanti anteriori/posteriori si sposta dalla parte anteriore a quella posteriore.

- FAD 0 è l'impostazione corretta quando si usano solo due altoparlanti.
- 3 Premere **◄** o **▶** per regolare il bilanciamento dell'altoparlante sinistro/destro.

BALL9 - BALR9 viene visualizzato mentre il bilanciamento dell'altoparlante sinistro/destro si sposta da sinistra a destra.

Utilizzo del BTB (boost alti e bassi)

Sono disponibili cinque impostazioni BTB memorizzate richiamabili in qualsiasi momento: DYNAMIC. POWER. MAX. CUSTOM e FLAT

- **CUSTOM** è un'impostazione BTB creata dall'utente.
- · Quando si seleziona FLAT non viene effettuata nessuna aggiunta o correzione al suono. Questa opzione risulta utile per controllare l'effetto delle impostazioni BTB alternando l'opzione **FLAT** e un'impostazione BTB configurata.

Premere BTB per selezionare l'impostazione BTB desiderata.

Se si preme ripetutamente **BTB**, sul display vengono visualizzate le impostazioni BTB seauenti:

POWER—MAX—CUSTOM—FLAT— DYNAMIC

Regolazione di BTB

L'impostazione BTB correntemente selezionata può essere modificata in base alle proprie esigenze. Le impostazioni BTB modificate vengono memorizzate in **CUSTOM**.

Regolazione dei bassi

Il livello dei bassi può essere regolato.

- 1 Premere AUDIO per selezionare BASS.
- 2 Premere + o per regolare il livello dei bassi.

A seconda se il livello viene aumentato o diminuito, viene visualizzata l'indicazione +6 – -6.

Regolazione degli alti

Il livello degli alti può essere regolato.

- 1 Premere AUDIO per selezionare TREBLE.
- 2 Premere + o per regolare il livello degli alti.

A seconda se il livello viene aumentato o dimi nuito, viene visualizzata l'indicazione +6 -**-6**. ■

Regolazione della sonorità

La sonorità compensa le deficienze nelle gamme dei suoni bassi e alti a basso volume.

- 1 Premere AUDIO per selezionare LOUD.
- 2 Premere + per attivare la sonorità. Viene visualizzato l'indicatore LOUD.
- Per disattivare la sonorità premere –.
- È possibile inoltre attivare o disattivare la sonorità premendo LOUDNESS

3 Premere **◄** o **▶** per selezionare il livello desiderato.

LOW (basso)—HI (alto)

Regolazione dei livelli delle sorgenti

La funzione SLA (regolazione del livello della sorgente) consente di regolare il livello di volume di ogni sorgente per prevenire cambiamenti radicali di volume quando si passa da una sorgente all'altra.

- Le impostazioni sono basate sul livello di volume del sintonizzatore FM, che rimane immutato.
- Con le regolazioni del livello della sorgente è anche possibile regolare il livello di volume del sintonizzatore MW/LW.
- 1 Confrontare il livello di volume del sintonizzatore FM con il livello della sorgente che si desidera regolare.
- 2 Premere AUDIO per selezionare SLA.
- 3 Premere + o per regolare il volume della sorgente.

A seconda se il volume della sorgente viene aumentato o diminuito, viene visualizzata l'indicazione **SLA +4 – SLA –4**.

Impostazioni iniziali

Regolazione delle impostazioni iniziali



Le impostazioni iniziali consentono di eseguire la messa a punto iniziale di diverse impostazioni dell'unità.

- 1 Display delle funzioni Mostra lo stato della funzione.
- 1 Premere e tenere premuto SOURCE fino a quando l'unità si spegne.
- 2 Premere SOURCE e tenerlo premuto fino a quando sul display viene visualizzata l'indicazione FM.

3 Premere AUDIO per visualizzare i nomi delle funzioni.

Se si preme ripetutamente **AUDIO**, sul display vengono visualizzate le impostazioni seguenti: FM (passo di sintonizzazione in FM)—A-PI (sintonizzazione automatica PI)—SAVE (risparmio energetico)

Attenersi alle impostazioni seguenti per azionare ognuna delle impostazioni.

- Per annullare le impostazioni iniziali, premere
- È anche possibile annullare le impostazioni iniziali tenendo premuto **SOURCE** fino a guando l'unità si spegne.

Impostazione del passo di sintonizzazione FM

Normalmente il passo per la sintonizzazione in FM impiegata dalla ricerca di sintonia è 50 kHz. Quando sono attivate le funzioni AF o TA il passo di sintonizzazione cambia automaticamente a 100 kHz. Quando è attivata la funzione AF, è preferibile impostare il passo di sintonizzazione a 50 kHz.

- Il passo di sintonizzazione rimane a 50 kHz durante la sintonizzazione manuale.
- 1 Premere AUDIO per selezionare FM.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare il passo di sintonizzazione in FM.

Premere ◀ per selezionare **50** (50 kHz). Premere ▶ per selezionare **100** (100 kHz). ■

Attivazione/disattivazione della ricerca automatica Pl

L'unità può ricercare automaticamente una stazione diversa con la stessa programmazione, anche durante il richiamo delle preselezio-

- 1 Premere AUDIO per selezionare A-PI.
- 2 Premere + o per attivare o disattivare la ricerca automatica Pl.

Riduzione del consumo della batteria

È possibile ridurre il consumo della batteria quando questa unità viene spenta. Trascorso un minuto dallo spegnimento dell'unità, la stessa passa in modalità di risparmio energeti-

Informazioni supplementari

- Non è possibile inserire ed espellere i dischi quando l'unità è in modalità di risparmio eneraetico.
- È possibile utilizzare solo **SOURCE** quando l'unità è in modalità di risparmio energeti-CO.



Quando si scollega la batteria per sostituirla, questa modalità viene disattivata. Se si installa questa unità in un veicolo che non dispone della posizione ACC (accessoria) per l'interruttore della chiave di avviamento, la batteria del veicolo potrebbe scaricarsi, a seconda del metodo di collegamento. Dopo aver controllato il metodo di collegamento, attivare questa modalità, se necessario.

- 1 Premere AUDIO per selezionare SAVE.
- 2 Premere + o per attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico.

Spiegazione dei messaggi di errore del lettore CD incorporato

Quando si contatta il rivenditore o il Centro assistenza Pioneer più vicino, accertarsi di riportare il messaggio di errore.

Messaggio	Causa	Azione
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco sporco	Pulire il disco.
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco graffiato	Sostituire il disco.
ERROR-10, 11, 12, 17, 30, A0	Elettrica o mec- canica	Spegnere e accendere il motore oppure passare a una sorgente diversa e poi di nuovo al lettore CD.
ERROR-44	Tutti i brani sono saltati	Sostituire il disco.

Cura del lettore CD

· Usare solo CD contrassegnati con il marchio Compact Disc Digital Audio riportato di seguito.



· Usare solo CD normali, rotondi. Se si inseriscono CD dalla forma irregolare, non rotonda, essi potrebbero far inceppare il lettore CD o non essere riprodotti correttamente.





- Prima della riproduzione, controllare in tutti i CD l'eventuale presenza di rotture. graffi o deformazioni. I CD che presentano rotture o graffi o che sono deformati potrebbero non essere riprodotti correttamente. Non utilizzare tali tipi di dischi.
- Evitare di toccare la superficie registrata (non stampata) guando si maneggia il
- · Quando non si utilizzano, conservare i dischi nelle rispettive custodie · Tenere i dischi lontano dalla luce solare di-
- retta e non esporli ad alte temperature.
- Non applicare etichette, non scrivere e non applicare prodotti chimici sulla superficie dei dischi.
- Per pulire un CD, passare delicatamente un panno morbido sul disco procedendo dal centro verso l'esterno.



- · Se nella stagione fredda si usa il riscaldamento, può formarsi della condensa sui componenti contenuti all'interno del lettore CD. La condensa può far sì che il lettore non funzioni correttamente. Se si ritiene che la condensa possa rappresentare un problema, spegnere il lettore CD per un'ora, in modo da consentirgli di asciugare e pulire tutti i dischi umidi con un panno morbido per rimuovere l'umidità.
- Le asperità della strada possono far interrompere la riproduzione di un CD.

- I dischi CD-R/CD-RW registrati per mezzo di un registratore CD musicale o di un personal computer potrebbero non essere riproducibili a causa delle caratteristiche dei dischi stessi, a causa di graffi o sporcizia sulla loro superficie, o a causa di sporcizia. condensa, ecc. sulla lente di questa unità.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre dischi registrati su un personal computer, a seconda delle impostazioni delle applicazioni e dell'ambiente. Registrare con il formato corretto. (Per ulteriori dettagli, contattare il produttore dell'applicazione.)
- La riproduzione di dischi CD-R/CD-RW potrebbe diventare impossibile in caso di esposizione diretta alla luce solare, in presenza di alte temperature o a seconda delle condizioni di conservazione all'interno del veicolo.
- Questa unità riconosce la funzione di salto dei brani dei CD-R/CD-RW. I brani contenenti informazioni di salto vengono pertanto automaticamente omessi.
- · Quando nell'unità si inserisce un disco CD-RW, il tempo di attesa per la riproduzione risulta più lungo rispetto a quello di normali dischi CD o CD-R.
- leggere le relative precauzioni.

Dati tecnici

Generali

. 14,4 V di c.c. (variazioni pe
missibili da 10,8 a 15,1 V)
. Negativa
. 10,0 A
. 178 × 50 × 157 mm
. 188 × 58 × 18 mm
. 1,3 kg

Selettività Potenza d'uscita massima ... 45 W × 4 Potenza d'uscita continua ... 25 W × 4 (DIN 45324, +B=14.4 V) Impedenza di carico4 Ω (variazioni permissibili da 4 a 8 Ω) Livello massimo di uscita e impedenza di uscita al Sintonizzatore LW preamplificatore2,2 V/1 kΩ Gamma di freguenzada 153 a 281 kHz Bassi/Alti: Bassi Rapporto segnale/rumore ... 65 dB (rete IEC-A) Frequenza 100 Hz Guadagno ±12 dB Questi prodotti DEH-1730R e DEH-1700R sono

Mota

Caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso in segito a migliorie. 🔳

conformi al DM 28/8/1995, N° 548, ottempe-

rando alle prescrizioni di cui al DM 25/6/1985

(par. 3, All. A) e DM 27/8/1987 (All. I).

Sintonizzatore FM

Sensibilità di silenziamento a 50 dB

Sensibilità

Distorsione

Gamma di frequenzada 87,5 a 108,0 MHz

Rapporto segnale/rumore ... 75 dB (rete IEC-A)

..... 8 dBf (0,7 μ V, 75 Ω , mono,

. 10 dBf (0,9 μ V, 75 Ω , mono)

.... 0,3 % (a 65 dBf, 1 kHz, ste-

... 18 µV (rapporto S/R: 20 dB)

.... 30 µV (rapporto S/R: 20 dB)

0.1 % (a 65 dBf. 1 kHz.

.... 80 dB (±200 kHz)

mono)

Risposta in frequenza da 30 a 15.000 Hz (±3 dB)

Separazione stereo45 dB (a 65 dBf. 1 kHz)

rapporto S/R: 30 dB)

Dischi CD-R/CD-RW

 Quando vengono utilizzati dischi CD-R/CD-RW, la riproduzione è possibile solo per i dischi che sono stati chiusi.

Audio

Sintonizzatore MW Gamma di freguenzada 531 a 1.602 kHz (9 kHz) Rapporto segnale/rumore ... 65 dB (rete IEC-A)

(volume: -30 dB)

Alti

Frequenza 10 kHz Guadagno ±12 dB Contorno della sonorità +7 dB (100 Hz). +4 dB (10

 Prima dell'utilizzo di dischi CD-R/CD-RW kHz) ... +10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz)

Lettore CD


Sistema .. . Sistema audio per compact Dischi utilizzabili Compact disc Formato segnale:

> Frequenza di campionamento ... 44,1 kHz Bit di quantizzazione lineare

Caratteristiche di freguenza

.... da 5 a 20.000 Hz (±1 dB) Rapporto segnale/rumore ... 94 dB (a 1 kHz) (rete IEC-A) Gamma dinamica92 dB (a 1 kHz) Numero di canali2 (stereo)

Description de l'appareil



8 Touche DETACH

9 Touche BAND

locales.

BSM.

nibles.

1 Touches 1-6

12 Touche SOURCE

Touches de présélection.

Touches VOLUME (+/-)

10 Touche LOCAL/BSM

Appuyez sur cette touche pour retirer la

Appuyez sur cette touche pour choisir une

(PO/GO), ou encore pour abandonner le

Appuyez sur cette touche pour mettre en

service ou hors service la fonction stations

Maintenez cette touche enfoncée pour met-

Cet appareil est mis en service en sélection-

nant une source. Appuyez sur cette touche

pour parcourir les différentes sources dispo-

Appuyez sur ces touches pour augmenter

ou diminuer le niveau sonore.

tre en service ou hors service la fonction

des deux gammes FM ou la gamme MW/LW

face avant de l'appareil central.

mode commande des fonctions.

Appareil central

1 Touche TA

Appuyez sur cette touche pour mettre en service ou hors service la fonction TA. Appuyez de façon prolongée sur cette touche pour mettre en service ou hors service la fonction AF.

② Touche BTB

Appuvez pour sélectionner les divers réglages BTB (amplification de la basse et des aiguës).

3 Fente de chargement des disques Insérez un disque à lire.

4 Touche LOUDNESS

Appuyez sur cette touche pour mettre en service, ou hors service, la correction physiologique.

⑤ Touche EJECT

Appuyez sur cette touche pour éjecter le CD que contient le lecteur de CD intégré.

6 Touche AUDIO

Appuvez sur cette touche pour choisir les diverses commandes de correction sonore.

⑦ Touches ◀/▶

Appuyez sur ces touches pour exécuter les commandes d'accord manuel, avance rapide, retour rapide et recherche de plage musicale. Utilisées aussi pour contrôler les fonctions.

Quelques mots sur cet appareil

Avant de commencer

Les fréquences du syntoniseur de cet appareil sont attribuées pour une utilisation en Europe de l'Ouest, Asie, Moyen-Orient, Afrique et Océanie, L'utilisation de l'appareil dans d'autres régions peut causer une mauvaise réception. La fonction RDS (radio data system) n'est opérationnelle que dans les régions où des stations FM diffusent des signaux RDS.

PRÉCAUTION

 Ne laissez pas cet appareil venir en contact avec de liquides. Cela pourrait provoquer une électrocution. Tous contact avec des liquides pourrait aussi provoquer des dommages, de la fumée et une surchauffe de l'appareil.

 Une étiquette CLASS 1 LASER PRODUCT est apposée sur le dessous de l'appareil.



- · Le Pioneer CarStereo-Pass est utilisable seulement en Allemagne.
- Conservez ce mode d'emploi à portée de main afin de vous y référer pour les modes opératoires et les précautions.
- Maintenez toujours le niveau d'écoute à une valeur telle que vous puissiez entendre les sons provenant de l'extérieur du véhicule.
- Protégez l'appareil contre l'humidité.
- Si la batterie est débranchée, ou déchargée, le contenu de la mémoire sera effacé et une nouvelle programmation sera nécessaire.
- · En cas d'anomalie, consultez le distributeur ou un centre d'entretien agréé par Pioneer le plus proche.

Protection de l'appareil contre le vol

Afin de décourager le vol, la face avant peut être retirée de l'appareil central et rangée dans le boîtier de protection fourni.

[Important

- · N'exercez aucune force excessive, ne saisissez pas l'afficheur ni les touches trop fort pour retirer ou fixer la face avant.
- Évitez de heurter la face avant.
- Conservez la face avant à l'abri des températures élevées et de la lumière directe du soleil.

Détache de la face avant

1 Appuyez sur DETACH pour libérer la face avant.

Appuyez sur **DETACH**; le côté droit de la face avant se trouve libéré de l'appareil central.

2 Saisissez la face avant et retirez-la.

Saisissez le côté droit de la face avant et tirezla vers la gauche. La face avant sera détachée de l'appareil central.



3 Rangez la face avant dans le boîtier de protection fourni à cet effet.

Pose de la face avant

- 1 Placez la face avant bien à plat sur l'appareil central.
- 2 Appuyez sur la face avant de manière qu'elle se loge fermement dans l'appareil central.

Mise en service, mise hors service

Mise en service de l'appareil et sélection d'une source

Vous pouvez sélectionner une source que vous voulez écouter. Pour passer au lecteur de CD intégré, chargez un disque dans l'appareil (reportez-vous à Écoute d'un CD).

Appuyez sur SOURCE pour choisir une

Appuyez de manière répétée sur **SOURCE** pour choisir l'une après l'autre les sources sui

Lecteur de CD intégré—Syntoniseur Le fait de choisir une source met l'appareil en

Remarques

service.


- Le lecteur de CD intégré ne sera pas activé s'il ne contient aucun disque.
- Si le fil bleu/blanc de l'appareil est relié à la prise de commande du relais de l'antenne motorisée du véhicule, celle-ci se déploie lorsque la source est mise en service. Pour rétracter l'antenne, mettez la source hors service.

Mise hors service de l'appareil

 Maintenez la pression sur SOURCE jusqu'à ce que l'appareil s'éteint.

Écoute de la radio

Syntoniseur



La fonction AF (recherche des autres fréquences possibles) peut être mise en service et hors service. La fonction AF doit être hors service pour les opérations d'accord normales (reportez-vous à Choix d'une autre fréquence

1) Indicateur de gamme

Il signale la gamme d'accord choisie, MW (PO), LW (GO) ou FM.

2 Indicateur LOC

Indique quand l'accord automatique sur une station locale est en service.

Indicateur de stéréophonie (🔘)

Il signale que la station émet en stéréopho-

4 Indicateur de fréquence

Il indique la valeur de la fréquence d'accord.

Indicateur de numéro de présélection

Il indique le numéro de la présélection choi-

1 Pour choisir le syntoniseur, appuyez sur SOURCE.

2 Utilisez VOLUME pour régler le niveau

3 Appuyez sur BAND pour choisir la

Appuvez sur **BAND** iusqu'à ce que la gamme désirée. F1. F2 en FM ou MW/LW (PO/GO). soit affichée.

4 Pour effectuer un accord manuel, appuyez brièvement sur ◀ ou ▶.

5 Pour effectuer un accord automatique, appuyez continûment sur ◀ ou ▶ pendant environ une seconde puis relâcher.

Le syntoniseur examine les fréquences jusqu'à ce que se présente une émission dont la réception est jugée satisfaisante.

- Vous pouvez annuler l'accord automatique en appuyant brièvement sur ◀ ou ▶.
- Si vous appuvez sur

 ou

 et maintenez la pression, vous pouvez sauter des stations, L'accord automatique démarre dès que vous relâchez la touche.

Mise en mémoire et rappel

des fréquences des stations Grâce aux touches de présélection 1-6 vous

pouvez aisément mettre en mémoire six fréquences que vous pourrez ultérieurement rappeler par une simple pression sur la touche convenable.

- La mémoire peut contenir 12 fréquences de la gamme FM, 6 pour chacune des deux bandes, et 6 fréquences de la gamme MW/ LW (PO/GO).
- Lorsque se présente une fréquence que vous désirez mettre en mémoire, maintenez la pression sur une des touches de présélection 1-6 jusqu'à ce que le numéro de la présélection cesse de clignoter.

Le nombre sur lequel vous avez appuvé clianote sur l'indicateur de numéro de présélection puis reste allumé. La fréquence de la

station de radio sélectionnée a été enregistrée en mémoire.

Lorsque vous appuvez à nouveau sur cette même touche de présélection. la fréquence en mémoire est rappelée.

Accord sur les signaux puissants

L'accord automatique sur une station locale ne s'intéresse qu'aux émetteurs dont le signal recu est suffisamment puissant pour garantir une réception de bonne qualité.

 Appuyez de façon répétée sur LOCAL/BSM pour mettre l'accord automatique sur une station locale en service ou hors service.

Quand l'accord automatique sur une station locale est en service. LOC s'affiche sur l'écran. ■

Mise en mémoire des fréquences des émetteurs les plus puissants

La fonction BSM (Mémoire des meilleures stations) vous permet d'utiliser automatiquement les touches de présélection 1-6 pour mémoriser les six fréquences des émetteurs les plus puissants, émetteurs que vous pouvez ultérieurement rappeler par une simple pression sur une de ces touches.

• La mise en mémoire de fréquences à l'aide de la fonction BSM peut provoquer le remplacement d'autres fréquences déjà conservées grâce aux touches 1-6.

Syntoniseur

 Maintenez la pression sur LOCAL/BSM iusqu'à ce que la fonction BSM soit en ser-

BSM commence à clignoter. Pendant que **BSM** clignote, les six stations d'émission plus fortes sont enregistrées dans les touches de présélection 1-6 dans l'ordre de la force du signal. Quand l'enregistrement est terminé, **BSM** cesse de clignoter.

 Pour annuler la mise en mémoire, appuyez sur **LOCAL/BSM**.

Introduction à l'utilisation du RDS

RDS



RDS (radio data system) est un système qui fournit des informations en parallèle avec les émissions FM. Ces informations inaudibles offrent des fonctions telles que nom du service de programme, type de programme, mise en attente de bulletin d'informations routières et accord automatique, qui ont pour but d'aider l'auditeur de la radio à trouver une station et à s'accorder sur la station désirée.

- Toutes les stations n'offrent pas les services
- Les fonctions RDS telles que AF et TA sont actives seulement si votre radio est accordée sur une station RDS.
- 1) Nom du service de programme Affiche le nom du programme émis.

2 Indicateur AF

Il s'éclaire lorsque la fonction AF (recherche des autres fréquences possibles) est en service.

③ Indicateur TA

Il s'éclaire lorsque la fonction TA (attente d'un bulletin d'informations routières) est en service.

(4) Indicateur TP

Il s'éclaire lorsque le syntoniseur est accordé sur une station TP.

Choix de l'indication RDS affichée

Quand vous vous accordez sur une station RDS son nom du service de programme est affiché. Vous pouvez connaître la fréquence si vous le voulez.

Appuyez sur BTB jusqu'à ce que l'affichage change.

Appuvez sur BTB et maintenez l'appui répétitivement pour parcourir les réglages possibles suivants:

Nom du service de programme—informations PTY—Fréquence

La liste des types d'émission (code d'identification du type de programme) est donnée en Liste des codes PTY.

 Le type de l'émission (PTY) et la fréquence de la station s'affichent pendant huit secondes.

Réception d'une alarme PTY

Alarme PTY est un code PTY spécial pour les annonces concernant des situations d'urgence telles que des catastrophes naturelles. Quand le syntoniseur reçoit le code d'alarme radio, **ALARM** apparaît sur l'afficheur et le volume se règle au niveau du volume TA. Quand la station cesse de diffuser le bulletin d'information d'urgence, le système revient à la source précédente.

 La réception du bulletin d'information d'urgence peut être abandonnée en appuvant sur TA. 🔳

Choix d'une autre fréquence possible

Lorsque la réception de l'émission se dégrade, ou encore lorsque se produit une anomalie de réception, l'appareil recherche une autre station du même réseau dont le signal capté est plus puissant.

- Par défaut, la fonction AF est en service.
- Appuyez sur TA et maintenez-la enfoncée pour mettre la fonction AF alternativement en service ou hors service.

Quand la fonction AF est en service, AF est affiché sur l'écran.



- Lorsque la fonction AF est en service. l'accord automatique et la mémoire des meilleures stations (BSM) ne concernent que les stations RDS.
- · Quand vous rappelez une fréquence en mémoire, le syntoniseur peut remplacer la fréquence en mémoire par une nouvelle fréquence de la liste AF de la station. (Cette fonction n'est disponible qu'avec les fréquences en mémoire de la bande F1.) Aucun numéro de présélection ne s'affiche si les données RDS pour la station reçue diffèrent de celles mises en mémoire originalement.
- Au cours d'une recherche AF (recherche d'une autre fréquence possible), les sons peuvent être masqués par ceux d'une autre émis-
- L'indicateur AF clignote lorsque le syntoniseur est accordé sur une station qui n'est pas une station RDS.
- La fonction AF peut être mise en service, ou hors service, indépendamment pour chaque gamme FM.

Utilisation de la recherche PI

Si l'appareil ne parvient pas à trouver une autre fréquence possible convenable, ou si vous écoutez une émission et que la réception devient faible. l'appareil recherchera automatiquement une autre station avec le même type de programme. Pendant la recherche, PI SEEK est affiché et le son est coupé. Le son est rétabli à la fin de la recherche Pl. qu'une autre station ait été trouvée ou non.

Recherche automatique Pl d'une station dont la fréquence est en mémoire

Si les fréquences mises en mémoire ne sont pas utilisables, par exemple, parce que vous êtes très éloigné des émetteurs, vous pouvez décider que le syntoniseur procède à une recherche PI pendant le rappel d'une station dont la fréquence est en mémoire.

 Par défaut, la recherche automatique Pl n'est pas en service. Reportez-vous à Mise en service ou hors service de la recherche automatique PI.

Restriction de la recherche à seulment les stations régionales

Lors de l'emploi de la fonction AF, il est possible de restreindre la recherche à seulment les stations diffusant des émissions régiona-

 Appuyez sur BAND et maintenez-la enfoncée pour mettre en service ou hors service la fonction de recherche des émissions régionales.



 La programmation régionale et les réseaux régionaux dépendent de chaque pays (ils peu-

- vent varier en fonction de l'heure, du département ou de la zone couverte).
- Le numéro de la mémoire de fréguence n'est pas affiché dans la mesure où le syntoniseur reçoit une station régionale autre que celle dont la fréquence a été mise en mémoire.
- La fonction de recherche des émissions régionales peut être mise en service, ou hors service, indépendamment pour chaque gamme FM. (■)

Réception des bulletins d'informations routières

La fonction TA (mise en attente de bulletin d'informations routières) vous permet de recevoir des bulletins d'informations routières automatiquement, quelle que soit la source que vous écoutez. La fonction TA peut être activée aussi bien pour une station TP (une station qui diffuse des informations routières) que pour une station TP de réseau étendu (une station qui diffuse des informations faisant référence à des stations TP).

1 Accordez le syntoniseur sur une station TP ou une station TP de réseau étendu.

Après l'accord sur une station TP, ou une station TP de réseau étendu. l'indicateur TP s'éc-

2 Appuyez sur TA pour mettre en service l'attente d'un bulletin d'informations rou-

TA apparaît sur l'afficheur. Le syntoniseur se place en attente d'un bulletin d'informations routières.

 Pour abandonner l'attente d'un bulletin d'informations routières, appuyez une nouvelle fois

3 Utilisez VOLUME pour régler le niveau sonore de la fonction TA au moment où débute un bulletin d'informations routières.

moire et utilisé lors de la réception d'un bulletin d'informations routières.

4 Appuyez sur TA pendant la réception d'un bulletin d'informations routières pour abandonner cette réception.

La source d'origine est rétablie mais le syntoniseur demeure en attente d'un bulletin d'informations routières aussi longtemps que



avant la diffusion du bulletin.

Le réglage du niveau sonore est mis en mé-

vous n'appuyez pas sur TA de nouveau.



- A la fin d'un bulletin d'informations routières. l'appareil choisit à nouveau la source écoutée
- Lorsque la fonction TA est en service, l'accord automatique et la mémoire des meilleures stations (BSM) ne peuvent concerner qu'une station TP ou une station TP de réseau étendu.

les aspects nationaux ou régionaux SCIENCE Émissions à vocation scientifique et technologique VARIFD Émissions de variété CHILDREN Émissions destinées aux enfants SOCIAL Émissions à vocation sociale RELIGION Émissions et services religieux PHONE IN Programmes à ligne ouverte TOURING Émissions orientées vers les voyages: aucun bulletin d'informations routiè-LEISURE Émissions traitant des passe-temps et

Feuilletons radio

Spécifique Type de programme

CLASSIC

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

Musique classique d'abord aisé

Interprétation d'oeuvres majeures

Émissions avant une vocation éduca-

Émissions culturelles couvrant tous

des activités de divertissement

DOCUMENT Émissions à caractère documentaire



Liste des codes PTY

FOLK MUS Musique folklorique

Spécifique	Type de programme
NEWS	Courts bulletins d'informations
AFFAIRS	Actualités
NFO	Informations générales et conseils
PORT	Émissions couvrant tous les aspects
	du sport
WEATHER	Bulletins et prévisions météorologi-
	ques
INANCE	Cours de la bourse et compte-rendu
	commerciaux ou financiers, etc.
OP MUS	Musique populaire
ROCK MUS	Musique contemporaine
ASY MUS	Musique légère
OTH MUS	Autres genres musicaux n'apparte-
	nant pas aux catégories ci-dessus
AZZ	Jazz
COUNTRY	Musique Country
NAT MUS	Musique nationale
OLDIES	Musique du bon vieux temps

Lecteur de CD intégré

Écoute d'un CD



① **Indicateur de numéro de plage** Il indique la plage en cours de lecture.

② Indicateur de temps de lecture
Il indique le temps de lecture depuis le
début de la plage en cours de lecture.

1 Introduisez un CD dans le logement pour CD.

La lecture commence automatiquement.

Assurez-vous de mettre le côté étiquette du disque vers le haut.

- Après avoir introduit un CD, appuyez sur SOURCE pour choisir le lecteur de CD.
- Vous pouvez éjecter le CD en appuyant sur EJECT.
- 2 Utilisez VOLUME pour régler le niveau sonore.
- 3 Pour une avance rapide ou un retour rapide, appuyez sur ◀ ou ▶ et maintenez la pression.
- 4 Pour atteindre une plage précédente ou suivante, appuyez sur ◀ ou ▶.

Appuyer sur ▶ fait sauter au début de la plage suivante. Appuyer sur ◄ fait passer au début de la plage en cours. Appuyer une nouvelle fois fera passer à la plage précédente.



 Le lecteur de CD intégré joue un CD standard 12 cm ou 8 cm (single) à la fois. N'utilisez pas un adaptateur pour jouer des CD 8 cm. N'introduisez aucun objet dans le logement pour CD autre gu'un CD.

• Si un message d'erreur tel que **ERROR-11** s'affiche, reportez-vous à *Signification des messages d'erreur du lecteur de CD intégré*.

Répétition de la lecture

La répétition de la lecture vous permet d'écouter à nouveau la même plage musicale.

Appuyez sur 5 pour mettre alternativement en service ou hors service la répétition de la lecture.

Quand la fonction répétition de la lecture est en service, **RPT** est affiché sur l'écran.

■ La répétition de la lecture est automatiquement abandonnée dès que commence la recherche d'une plage musicale,une avance rapide ou un retour rapide. (■)

Pause de la lecture d'un CD


La pause est un arrêt momentané de la lecture du CD.

• Appuyez de façon répétée sur 6 pour mettre la pause alternativement en service ou hors service.

Quand la fonction pause est en service, **PAUSE** est affiché sur l'écran.

Introduction aux réglages sonores

Réglages sonores



① Affichage des réglages sonores Indique l'état des réglages sonores.

② Indicateur LOUD

Apparaît sur l'afficheur quand la correction physiologique est en service.

Appuyez sur AUDIO pour afficher le nom des fonctions audio.

Appuyez de manière répétée sur **AUDIO** pour choisir une des fonctions suivantes : **FAD** (réalage d'équilibre sonore)—**BASS** (ré-

glage de la basse)—**TREBLE** (réglage des aiguës)—**LOUD** (correction physiologique)
—**SLA** (réglage du niveau de la source)

- Si le syntoniseur FM a été choisi comme source, vous ne pouvez pas afficher la fonction SLA.
- Si vous ne réglez aucun paramètre de la fonction pendant environ 30 secondes, l'afficheur indique à nouveau l'état de la source.
- Appuyez sur **BAND** pour revenir à l'affichage de l'état de chaque source. ■

Réglage de l'équilibre sonore

Vous pouvez régler l'équilibre avant-arrière et droite-gauche de manière que l'écoute soit optimale quel que soit le siège occupé.

- 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir FAD.
- Si le réglage d'équilibre a été effectué précédemment, **BAL** est affiché.

2 Appuyez sur + ou sur – pour régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs avant et arrière.

FAD F15 – FAD R15 sont les valeurs qui s'affichent tandis que l'équilibre entre les haut-parleurs avant et arrière se déplace de l'avant à l'arrière.

■ **FAD 0** est le réglage convenable dans le cas où seulement deux haut-parleurs sont utilisés.

3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs gauche et droit.

BAL L 9 – BAL R 9 sont les valeurs qui s'affichent tandis que l'équilibre entre les haut-par-leurs gauche et droit se déplace de la gauche à la droite.

Utilisation de l'amplification de la basse et des aiguës (BTB)

Quatre réglages BTB préenregistrés, tels que **DYNAMIC**, **POWER**, **MAX**, **CUSTOM** et **FLAT** sont disponibles et peuvent être rappelés facilement à n'importe quel moment.

- CUSTOM est un réglage de la basse et des aigues préenregistré que vous avez créé.
- Quand FLAT est sélectionné aucune addition ni correction n'est effectuée sur le son.
 Ceci est utile pour vérifier l'effet des réglages BTB en basculant alternativement entre FLAT et le réglage BTB programmé.
- Appuyez sur BTB pour choisir le réglage basse-aiguë (BTB) désiré.

Appuyez de manière répétée sur **BTB** pour passer d'un réglage basse-aiguë au suivant : **POWER—MAX—CUSTOM—FLAT— DYNAMIC**

Réglage de la basse et des aiguës

Vous pouvez ajuster comme vous le désirez le réglage BTB actuellement sélectionné. Les réglages basse-aiguë ajustés sont mémorisés dans **CUSTOM**.

Réglage des graves

Vous pouvez ajuster le niveau de la basse.

- 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir BASS.
- 2 Appuyez sur + ou sur pour régler le niveau de la basse.

Les valeurs **+6** – **-6** s'affichent tandis que le ni veau augmente ou diminue.

Réglage des aiguës

Vous pouvez ajuster le niveau des aiguës.

- 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir TREBLE.
- 2 Appuyez sur + ou sur pour régler le niveau des aiguës.
 Les valeurs +6 -6 s'affichent tandis que le ni-

veau augmente ou diminue.

Réglage de la correction physiologique

La correction physiologique a pour objet d'accentuer la basse et les aigus à bas niveaux d'écoute.

- 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir LOUD.
- 2 Appuyez sur + pour mettre en service la correction physiologique.

L'indicateur **LOUD** s'affiche.

Appuvez sur – pour mettre hors se

 Appuyez sur – pour mettre hors service la correction physiologique. Réglages initiaux

Vous pouvez également mettre en service, ou hors service, la correction physiologique en appuyant sur LOUDNESS.

3 Appuyez sur ou ► pour sélectionner le niveau désiré.

LOW (faible)—HI (élevé) ■

Ajustement des niveaux des sources

L'ajustement des niveaux des sources au moyen de la fonction SLA, évite que ne se produisent de fortes variations d'amplitude sonore lorsque vous passez d'une source à l'autre.

- Les réglages sont basés sur le niveau du signal FM qui, lui, demeure inchangé.
- Le niveau du syntoniseur MW/LW (PO/GO) peut également être réglé à l'aide de cette fonction.
- 1 Comparez le niveau du volume du syntoniseur FM au niveau de la source que vous voulez régler.
- 2 Appuyez sur AUDIO pour choisir SLA.
- 3 Appuyez sur + ou sur pour régler le volume de la source.

SLA +4 - SLA -4 sont les valeurs affichées tandis que le niveau de la source augmente ou diminue. ■

Ajustement des réglages initiaux



Les réglages initiaux vous permettent d'établir les conditions de fonctionnement initiales de l'appareil.

• Pendant l'accord cord est maintenu

1 Afficheur des fonctions

Il indique l'état de la fonction.

- Maintenez la pression sur SOURCE jusqu'à ce que l'appareil s'éteint.
- Appuyez sur SOURCE jusqu'à ce que FM apparaisse sur l'écran.
- 3 Appuyez sur AUDIO pour afficher le nom de chaque fonction.
 Appuyez de manière répétée sur AUDIO pour

passer d'un des paramètres suivants à l'autre : **FM** (incrément d'accord en FM)—**A-PI** (recherche automatique PI)—**SAVE** (Mode économie d'énergie)

Pour de plus amples détails sur chaque réglage, reportez-vous aux instructions qui suivent.

- Appuyez sur BAND pour abandonner les réglages initiaux.
- Vous pouvez également abandonner les réglages initiaux en maintenant la pression sur **SOURCE** jusqu'à ce que l'appareil se mette hors service. ■

Sélection de l'incrément d'accord en FM

Normalement l'incrément d'accord FM employé par l'accord automatique est 50 kHz. Quand la fonction AF ou TA est en service, l'incrément d'accord passe automatiquement à 100 kHz. Il peut être préférable de régler l'incrément d'accord à 50 kHz quand la fonction AF est en service.

- Pendant l'accord manuel, l'incrément d'accord est maintenu à 50 kHz.
- Appuyez sur AUDIO pour choisir FM.

Appuyez sur ◀ pour choisir **50** (50 kHz). Appuyez sur ▶ pour choisir **100** (100 kHz). ■

Mise en service ou hors service de la recherche automatique PI

Le syntoniseur peut rechercher automatiquement une station émettant le même type d'émission, y compris si l'accord a été obtenu par le rappel d'une fréquence en mémoire.

- Appuyez sur AUDIO pour choisir A-Pl.
- 2 Appuyez sur + ou sur pour mettre la fonction Recherche automatique PI en service ou hors service.

Fr Fr

Réglages initiaux

Economie de consommation de la batterie

Vous pouvez réduire la consommation de la batterie quand cet appareil est hors service. Une minute après la mise hors service de l'appareil, celui-ci passe en mode économie d'épergie

- Quand l'appareil est en mode économie d'énergie, vous ne pouvez pas insérer ni éjecter un disque.
- Quand l'appareil est en mode économie d'énergie, vous pouvez utiliser seulement SOURCE.



Quand vous déconnectez une batterie pour la remplacer, ce mode est mis hors service. Quand vous installez cet appareil sur un véhicule qui ne possède pas de position ACC (accessoire) sur le contact d'allumage, la batterie du véhicule peut se retrouver déchargée pour certains types de méthode de connexion. Après avoir vérifié la méthode de connexion, mettez ce mode en fonction si nécessaire.

- 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir SAVE.
- 2 Appuyez sur + ou sur pour mettre le mode économie d'énergie en service ou hors service.

Informations complémentaires

Signification des messages d'erreur du lecteur de CD intégré

Quand vous contactez votre distributeur ou le Service d'entretien agréé par Pioneer le plus proche, n'oubliez pas de noter le message d'erreur.

Causes possi- bles	Action corrective
Disque sale	Nettoyez le disque.
Disque rayé	Utilisez un autre disque.
Anomalie électrique ou mécanique	Mettez et coupez le contact au moyen de la clé ou choi- sissez une autre source puis reve- nez au lecteur de CD.
Toutes les plages musicales sont ignorées	Utilisez un autre disque.
	Disque sale Disque rayé Anomalie électrique ou mécanique Toutes les plages musicales sont

Soins à apporter au lecteur de CD

 N'utilisez que les disques portant la marque Compact Disc Digital Audio ci-dessous.



 Utilisez seulement des CD normaux, circulaires. L'utilisation de disques ayant une forme irrégulière non circulaire peut provoquer un blocage du lecteur de CD ou rendre la lecture incorrecte.





- Examinez tous les CDs à la recherche de fentes ou de rayures, et vérifiez s'ils ne sont pas gondolés. Les CDs qui présentent des fentes, des rayures, ou qui sont gondolés, peuvent ne pas être lus correctement. Ne les utilisez pas.
- Pendant la manipulation des disques, évitez de toucher leur face gravée (face ne portant aucune indication).
- Rangez les disques dans leur coffret dès que vous ne les écoutez plus.
- Conservez les disques à l'abri de la lumière directe du soleil et ne les exposez pas à des températures élevées.
- Ne posez aucune étiquette à la surface des disques, n'écrivez pas sur un disque, n'appliquez aucun agent chimique sur un disque.
- Pour nettoyer un CD, essuyez le disque avec un chiffon doux en partant du centre vers l'extérieur.



 Si le chauffage est utilisé en période de froid, de l'humidité peut se former sur les composants à l'intérieur du lecteur de CD. La condensation peut provoquer un fonctionnement incorrect du lecteur de CD. Si vous pensez qu'il y a un problème de condensation éteignez le lecteur de CD pendant une heure environ pour lui permettre de sécher et essuyez les disques humides, le cas échéant, avec un tissu doux.

• Les cahots de la route peuvent interrompre la lecture d'un CD.

Disques CD-R et CD-RW

- Quand vous utilisez des disques CD-R/CD-RW, la lecture n'est possible qu'avec des disques qui ont été finalisés.
- La lecture de disques CD-R/CD-RW enregistrés sur un enregistreur de CD musical ou un ordinateur personnel peut ne pas être possible à cause des caractéristiques du disque, de rayures ou de poussière sur le disque, ou de saleté, de condensation, etc. sur la lentille de l'appareil.
- La lecture de disques enregistrés sur un ordinateur personnel peut ne pas être possible, selon les paramètres de l'application et l'environnement. Enregistrez les disques avec le bon format. (Pour les détails, contactez le fabricant de l'application.)
- La lecture de disques CD-R/CD-RW peut devenir impossible en cas d'exposition directe à la lumière solaire, de températures élevées, ou en raison des conditions de stockage dans le véhicule.
- Cet appareil tient compte des informations de saut de plage musicale gravées sur un CD-R/CD-RW. Les plages musicales contenant ces informations sont automatiquement ignorées.
- Lorsque vous introduisez un CD-RW dans cet appareil, vous constatez que le temps d'attente avant la lecture est beaucoup plus long qu'avec un CD ou un CD-R.
- Lisez attentivement les notes qui concernent les CD-R/CD-RW avant de les utiliser.

Caractéristiques techniques

Généralités

dentituites	
Alimentation	14,4 V DC (10,8 - 15,1 V ac-
	ceptable)
Mise à la masse	Pôle négatif
Consommation maximale	10,0 A
Dimensions (L \times H \times P):	
Châssis	.178 × 50 × 157 mm
Panneau avant	.188 × 58 × 18 mm
Poids	1,3 kg

AudioPuissance de sortie maximale

...... +7 dB (100 Hz), +4 dB (10

.... +10 dB (100 Hz), +6,5 dB

.... Compact Disc Digital Audio

kHz)

(10 kHz)

(volume: -30 dB)

Correction physiologique
Faible
Forte

Lecteur de CD

Disques utilisables	. Disques compacts
Format du signal:	
Fréquence d'échantillo	nnage
	. 44,1 kHz
Nombre de bits de qua	ntification
	. 16; quantification linéaire
Réponse en fréquence	.5 - 20.000 Hz (±1 dB)
Rapport signal/bruit	.94 dB (1 kHz) (Réseau
	IEC-A)
Dynamique	. 92 dB (1 kHz)
Nombre de voies	. 2 (stéréo)

Syntoniseur FM

Gamme de fréquence 87,5 - 108,0 MHz

Syntoniseur MW (PO)

Gamme de fréquence	531 – 1.602 kHz (9 kH
Sensibilité utile	18 µV (S/B: 20 dB)
Rapport signal/bruit	65 dB (Réseau IEC-A

Syntoniseur LW (GO)



Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées sans avis préalable à fin d'amélioration. ■

Fr Fr